



https://www.minatoat.co.jp Copyright(C) 2019 MINATO HOLDINGS INC. All right reserved. 無断転用・複写を禁じます。

第1章	第1章はじめに	
It	1-1. タッチパネル「XYFer」の特長	3
じめ	1-2.安全にお使いいただくために	4
IL	第2章 タッチパネルの設定	
第2章タッチパネルの章サポ	 2-1. ドライバソフト(LSa-Driver)のインストール	
	第3章サポート	
ト 第4章	3-1. 困ったときは 3-2. 製品仕様 3-3. お手入れと廃棄について 3-4. エラー発生時の対処方法について	40 43 44 45
付	3-5. Windows Vista / Windows 7 での制限事項	51
	3-6. アフターサービスとお問い合わせ	53
	第4章付録	
	4-1. ドライバソフト(LSa-Driver)とは	54
録		

目次

設

定

1-1. タッチパネル「XYFer」の特長

独自の光学式センサー技術「XYFer Technology (サイファーテクノロジー)」を採用したタッチパネルは、液晶ディ スプレイ、プラズマディスプレイなどの表示装置に後付けして使用する取り扱いのやさしいタッチパネル。 マウス同様クリック、ドラッグ操作はもちろん、今までのタッチパネルにはなかった多点認識により操作の幅が広 がります。

TXYFer Technology (サイファーテクノロジー)」とは 独自の光学式センサーを使用し、枠の3辺に貼られた再 帰反射テープにセンサーから発光している赤外線があたる と、入射角度と同じ方向に反射して赤外線が戻ります。 戻ってきた赤外線をセンサーに内蔵されているカメラで撮 像しています。 指やさし棒などでタッチした部分はセンサーから出ている赤 外線をさえぎり、カメラからは影となって映ります。 その影の位置を三角測量で計算して、(XY) 座標を検出



● 1024×1024ドット以上の高分解能

赤外線イメージセンサー方式による位置検出により、高分解能を実現! 文字などの細かい描写もなめらかに表示されます。

●高速な応答速度

しています。

100 ポイント / 秒のタッチ応答性(指入力時)により、追従性が非常に速いです。 ドラッグ動作などもストレスなく行えます。



●複数点同時入力(多点認識)が可能

アプリケーションとの連動によりさまざまな操作を構築 可能!!

2本指による右クリック動作など、従来のタッチパネ ルでは不可能だったタッチ本数によって動作を分けるこ とが可能になります。

また、多点認識 API を使ってアプリケーションを作成す ることにより、2 ポイントを独立認識させて操作するこ とができます。

● USB1.1 バスパワーによりコンピュータと接続

別途電源不要!

USB ケーブル 1 本でコンピュータと接続できます。 ※ USB2.0 接続時においても USB1.1 機器とみなされて動作します。 ●多機能なドライバソフト

ドライバソフト (LSa-Driver) によりさまざま機能を設定可能!

複数本指のアクションやダブルクリックの調整などをユーザーにて設定可能です。

さらに仮想ボタンの設定をすることで、アプリケーションを起動したりファイルを開いたりすることができます。 ドライバの機能については「第2章タッチパネルの設定」にて説明します。

●マルチモニタ環境での使用

1 台のコンピュータに 4 台までタッチパネル接続可能!

マルチモニタでの使用も可能です。

詳細は「2-10. マルチモニタで使いたい」を参照してください。

1-2. 安全にお使いいただくために

タッチパネルを安全にお使いいただくために、下記内容を必ずお守りください。

ご使用前に必ず本書をよくお読みください。

お客様または第三者が、この製品の取扱説明書に記載された内容を無視したり、誤使用をしたことによって 受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合は除き、当社は一切その責任を負いませんの で、あらかじめご了承ください。

第1章はじめに





使用時の注意





異常時の対応



保守時の対応



1-3. 付属品と表記方法、使用上の注意について

●付属品

別紙「はじめにお読みください」を参照ください。

●表記方法一覧

取扱説明書で使われる名称について説明します。

タッチパネル	タッチパネル枠を示します。
ディスプレイ	ディスプレイモニタ(表示装置)を示します。
装置	タッチパネルを装着したディスプレイを示します。
取扱説明書	本書です。 タッチパネルの操作方法および接続方法を記載した取扱説明書です。
ドライバソフト	タッチパネルをコンピュータ上で認識し、操作するためのドライバソフトを示します。
(LSa-Driver)	
センサーユニット	タッチパネルに内蔵されている光学センサーユニットを示します。
コンピュータ	タッチパネルを接続する端末を示します。

●使用上の注意

※赤外線を多く含む白熱球や太陽の光が当たらない場所に設置してください。

本タッチパネルは、赤外線による検知方式のセ ンサーシステムを使用しております。 このため、白熱球や太陽光などの影響があると、 タッチ動作が不安定になったり、誤動作や停止 するなど正常に動作しないことがあります。



照明条件:照明器具は蛍光灯などの赤外線の少ないものをご使用ください。

設置場所:赤外線を多く含む白熱球や太陽光などの外部環境の影響を受けない、センサーの誤動作が起 こらない場所へ設置する必要があります。

照明及び設置条件に満たない場合、以下のような障害が起こる可能性があります。

- ・タッチ位置合わせ(キャリブレーション)ができない。
- ・タッチ時にカーソルがぴくぴく動く。
- ・タッチをしていなくても、カーソルが動く。
- ・時間が経つと、タッチ位置合わせ(キャリブレーション)が合わなくなる。
- ・動作が不安定になり、タッチをしても反応しない。

※光学センサーユニット内蔵部に近い場所にはタッチしないでください。

本タッチパネルは、三角測量方式を用いてタッチ位置を検出しています。 そのため、光学センサーユニットに近い場所は三角測量での計算が出来ず、正確なタッチ位置が検出できない場合があります。

この点に配慮し、アプリケーション画面のデザイン / 配置などを構築ください。

1-4. 各部のなまえ



第はじめに

①タッチパネル(枠)
 ②赤外線反射面
 ③光学センサーユニット(内蔵)
 ④タッチ面

背面



⑤ USB 入力コネクタ

1-5.まずは タッチパネルを使ってみよう

初めてタッチパネルを使用するとき、コンピュータを変えたりタッチパネルを取付けし直したときには、以下の手順でタッチパネルの設定を行ってからご使用ください。

タッチパネルを使う前にまず確認!

□安全上の注意は読みましたか?(「1-2. 安全にお使いいただくために」参照) □使用上の注意は読みましたか?(「1-3. 付属品と表記方法、使用上の注意について」参照) □タッチパネルはディスプレイに取り付けましたか?(別紙「はじめにお読みください」参照)

すべてにチェックが入ったら、

さあ、タッチパネルを使ってみましょう。

①まずはドライバソフト(LSa-Driver)のインストールからです。

※ USB ケーブルはまだ接続しないでください。

「2-1.ドライバソフト(LSa-Driver)のインストール」を参照し、同封のドライバソフト(LSa-Driver)CD-ROM をインストールしてください。

②インストールが完了したら、タッチパネルとコンピュータを USB ケーブルで繋ぎます。

USB ケーブルの接続方法は「2-2. タッチパネルの接続方法とプラグイン」を参照してください。 プラグ&プレイにより、自動的に本タッチパネルが USB デバイスとして検出されます。 「2-2. タッチパネルの接続方法とプラグイン」を参照し、USB デバイスをインストールしてください。

③コンピュータを再起動してください。

④コンピュータの再起動後、タスクトレイに

もし、アイコンが表示されていなかったり、 P のように赤い×印が出ている場合やエラーメッセージが表示 された場合には、「3-4. エラー発生時の対処方法について」、「3-1. 困ったときは」を参照し問題を解決して ください。

が表示されましたか?

Windows7、Windows8/8.1、Windows10の場合は、タスクトレイのドライバアイコンが隠れている場合 があります。タスクトレイ内にある「△」印をクリックし、隠れているアイコンを表示してご確認ください。

マルチモニタ環境で複数台タッチパネルを接続する場合は、「2-10. マルチモニタで使いたい」を参照してください。

1 台のコンピュータに1 台のタッチパネルを接続して使用する場合は、以下の⑤~を参照して初期設定をしてください。

⑤次にタッチ位置の調整(キャリブレーション)を行います。

「2-5. タッチ位置を調整したい(キャリプレーション)」を参照し、タッチ位置の調整(キャリプレーション)を行ってください。

⑥これでタッチパネルの初期設定は完了です。

タッチパネルにタッチしてみてください。

タッチ位置とカーソル位置は合っていますか?

⇒合っていない場合は再度⑤タッチ位置の調整(キャリブレーション)を行ってください。

「2-6. 使用環境に合わせた設定をしたい(クリック/ドラッグ動作)」からタッチパネ ルの使用用途に合わせた設定を説明しています。タッチパネルの設定を使用用途に 合わせて変更し、タッチパネルとしてお使いください。



2-1. ドライバソフト (LSa-Driver) のインストール

●インストール時の注意事項 USB ケーブルはまだコンピュータに接続しないでください。

USB ケーブルをコンピュータに接続する前に、ドライバソフト(LSa-Drver)をインストールします。 <<Windows XP の場合 >> アドミニストレータ権限のあるユーザーでログインしている必要があります。 <<Windows Vista /7/8/8.1/10 の場合 >> 標準ユーザーでインストールするとき、アドミニストレータ権限のある ユーザーのパスワードを入力する必要があります。*ただし、ユーザーアカウント制御(UAC)を無効にしている場合は、アド ミニストレータ権限のユーザーでログインしている必要があります。

●インストール手順

<< 共通 >>>

示します。

て、セットアップを進めます。

①ドライバソフト(LSa-Driver)の CD-ROM をコンピュータに挿入すると、セットアッププログラムが自動的に起動 します。自動的に起動しない場合は、スタートメニューから「ファイル名を指定して実行」を選び、「D:¥Setup. exe」を指定して実行します。

*Windows Vista の場合は、スタートメニュー(Windows マークのボタン)→すべてのプログラム→アクセサリ→ファイル名を指定して実行 を選びます。

(注)「D:」の部分は、実際の CD-ROMドライブ名に読み替えてください。

<<Windows Vista /7/8/8.1/10 の場合>> Windows Vista では、インストール時に次のよう な警告が表示される場合がありますが、「このド ライバソフトウェアをインストールします(I)」をクリッ クして進んでください。

(2)セットアップ画面がでたら、画面の指示に従っ

以下は Windows XP の場合のセットアップ手順を

製品に精通されている方以外は " すべて " を選択し て、画面の案内で「次へ」 ポタンを押下し、セットアッ プしてください。



2-1.ドライバソフト (LSa-Driver) のインストール

第2章

タ

③ Windows XPでは、途中、次のような警告が表示される場合がありますが、「続行(C)」をクリックして進んでください。





10

Windows 7 64-bit では、途中、次のような画面が 表示される場合がありますが、「続行するには何か キーを押してください…」と表示が出ましたら、画面 を選択し Enter キーを押下しください。 Windows 8/8.1/10 64-bit も、途中、次のような画 面が表示される場合がありますが、「続行するには何 かキーを押してください…」と表示が出ましたら、画 面を選択し Enter キーを押下しください。 その後、「Windows セキュリティ」画面が表示します ので、「インストール」をクリックしてください。

④セットアップが終了しましたら、完了です。
 スタートメニューの(すべての)プログラム→
 LSaDrvというフォルダが登録されます。





⑤インストールを"すべて"で行った場合、[スタートアップ]メニューに自動的にドライバソフト(LSa-Driver)が登録されます。

このため、Windows 起動時に自動的にドライバソフト(LSa-Drvier)が起動し、タッチパネルの操作が可能になります。

2-2. タッチパネルの接続方法とプラグイン

●タッチパネルの接続

 ①「はじめにお読みください」(別紙)を参照して、ディスプレイにタッチパネルを取り付けます。
 ②準備したコンピュータとディスプレイを接続します。
 電源コードや信号ケーブルの接続方法については、お使いのコンピュータやディスプレイの電源を入れます。
 ③接続したコンピュータとディスプレイの電源を入れます。
 電源の入れ方は、お使いのコンピュータやディスプレイの取扱説明書を参照ください。
 ④コンピュータの画像が正しく映るように、ディスプレイの画面サイズや位置を調整します。ディスプレイの操作方法は、使用するディスプレイの取扱説明書を参照ください。
 ⑥ドライパンフト(LSa-Driver)をインストールします。
 ⑥付属品のUSBケーブルを接続します。 USBケーブルの接続オドライパンフト(LSa-Driver)のインストール後に行います。
 ⑦ USB 接続後、プラグ&プレイが開始します。

●プラグ&プレイ

①USB ケーブル接続後、プラグ&プレイにより、自動的に本タッチパネルが USB デバイスとして検出されます。 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が起動した場合、以下の手順でデバイスドライバをインストールして下さい。

右のような画面が表示されたら、「いいえ、 今回は接続しません(T)」を選択し、「次 へ」のボタンを押します。



「ソフトウエアを自動的にインストールする (推奨)(I)」のラジオボタンを選択し、「次 へ」のボタンを押します。



第2章

設

タ

右のような警告が表示されたら、「続行 (C)」 をクリックして進んでください。



「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されたら、[完了]ボタンを押してください。

<<Windows XP の場合 >>

第2章

設ネ

タッ

②インストールが完了したら下記をご確認ください。
 [スタートメニュー]→[コントロールパネル]→[システム]から、
 [ハードウェア]→[デバイスマネージャ]を選択し、[USB(Universal Serial Bus)コントローラ]の中に、
 「eIT-xxxxxx Light Sensor」が確認できます。
 ※ xxxxxx の部分は機種によって異なります。

鳥 デバイス マネージャ	
ファイル(E) 操作(<u>A</u>) 表示(<u>V</u>) ヘルプ(<u>H</u>)	
	^
ettr - xxxxxx Light Sensor	
Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller – 2658 Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller – 2659	
← Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 265A ← Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 265B	Ξ.
→ → Intel(R) 82801 FB/FBM USB2 Enhanced Host Controller - 265C	

<<Windows Vista の場合 >>

Windows マークのボタン(スタートボタン)をクリックし、[コントロールパネル]から[システムとメンテナンス]→[デ バイスマネージャ]をクリックします。



以下のようなメッセージが表示されることがありますが、「続行(C)」をクリックしてください。



<<Windows 7、Windows 8/8.1、Windows 10 の場合>>

Windows マークのボタン (スタートボタン)をクリックし、[コントロールパネル]から[システムとセキュリティ]→[デ バイスマネージャ]をクリックします。



<<Windows Vista、Windows 7、Windows 8/8.1、Windows 10 共通 >>

デバイスマネージャ画面が起動すると、[ユニバーサル シリアル バス コントローラ) コントローラ] の中に、 「eIT-xxxxxx Light Sensor」が確認できます。

※ xxxxxx の部分は機種によって異なります。



第2章

タ

ッ

2-3. ドライバソフト (LSa-Driver) のアンインストール

●注意事項

アンインストールを行う前に、ドライバンフト(LSa-Driver)が終了している必要があります。 ドライバンフト(LSa-Driver)の終了手順については「2-4.ドライバンフト(LSa-Driver)の使用方法」を参照し

てください。

<<Windows XP の場合 >>

Windowsの[スタートメニュー]をクリックし、[コントロールパネル]から[プログラムの追加と削除](アプリケー ションの追加と削除)を実行します。

画面からLSaDrvを選択し、「削除」をクリックするとアンインストールされます。

🕞 LSaDry	サイズ	<u>3.70MB</u>
サポート情報を参照するには、ここをクリックしてください。	使用頻度	低
コンピュータからこのプログラムを削除するには、簡明除】をクリックしてください。		削除

第2章 タッチパネルの

<<Windows Vista の場合 >>

Windows マークのボタン(スタートボタン)をクリックし、[コントロールパネル]から[プログラム]→[プログ ラムと機能]をクリックします。

<<Windows 7/8/8.1/10 の場合>>

Windows マークのボタン(スタートボタン)をクリックし、[コントロールパネル]から[プログラム]→[プログラムのアンインストール]をクリックします。

<<Windows Vista、Windows 7、Windows 8/8.1、Windows 10 共通 >>

「プログラムのアンインストールまたは変更」画面より、「LSaDrv」を選択します。

「アンインストール」をクリックし、手順に従ってアンインストールを行ってください。



<<Windows 7、Windows 8/8.1、Windows 10 の場合 >> 次のような画面が表示された場合には、「続行するには何かキーを押してください ...」と表示が出ましたら、画 面を選択し Enter キーを押下しください。



2-4. ドライバソフト (LSa-Driver) の使用方法

1. 起動方法

ドライバソフト(LSa-Driver)はコンピュータ起動時に自動で起動しますが、ここでは手動で起動する方法を説明します。

起動方法は2種類あります。

方法①

ドライバソフト (LSa-Driver) インストール後デスクトップに「LSaDrv ドライバ本体」というアイコンが作成されます。



このアイコンをダブルクリックすると、ドライバソフト(LSa-Driver)が起動します。

方法②

スタートメニューより、(すべての)プログラム→ [LSaDrv] → [LSaDrvドライバ本体]を選択すると、ドライバソフト(LSa-Driver) が起動します。



起動すると、タスクトレイアイコンが表示されます。

(USB ケーブルが抜けている場合は、アイコンに×マークが表示されます) タッチパネルとコンピュータを USB ケーブルで接続すると、タッチパネルが動作します。

アイコン	指モード	ペンモード	反射モード
動作時		M	F
接続エラー時	M	X	X

ドライバ起動時にエラーが発生した場合には、「3-4.エラー発生時の対処方法について」を参照してください。

2. 設定パネルの起動方法

設定パネルはタッチパネルの動作について、設定することができます。 起動方法は2種類あります。

方法①

スタートメニューより、(すべての)プログラム→ [LSaDrv] → [LSaDrv 設定パネル]を選択すると、設定パネ ルが起動します。

方法②

タスクトレイアイコンをクリックすると表示されるメニューから、「設定パネル」を選択すると起動されます。 タスクトレイアイコンについては「3. タスクトレイアイコンの使用方法」で説明しています。 設定パネルの操作方法については、「2-5. タッチ位置を調整したい(キャリプレーション)」以降から説明しています。

3. タスクトレイアイコンの使用方法

タスクトレイアイコンから、指モード/ペンモードの切替、モード切替ツールの表示、設定パネルの起動、タッチ パネルの初期化、ドライバンフト(LSa-Driver)の終了ができます。 タスクトレイのアイコンをマウスの左クリックまたは右クリックするとメニューが表示されます。



4. モード切替ツールの使用方法

第2章 **夕**

設ネ

足の

16

モード切替ツールを表示することにより、簡単にタッチモード(指モード / ベンモード)の切替え、設定パネルの起動を行うことができます。

()タスクトレイのアイコンをクリックすると、メニューが表示されます。

②[モード切替ツール]を選択します。

③モード切替ツールが表示されます。

設定パネルにおいて { 起動時にモード切替ボタンを表示 } を有効した場合、ドライバソフト(LSa-Driver)が起 動するとモード切替ツールが自動的に表示されます。

タッチパネルとコンピュータが USB ケーブルで接続されていない場合、モード切替ツールは終了します。



該当のボタンを押すことで、モードを切り替えたり、設定パネルを表示したりできます。

5. 初期化とは?

起動時にタッチパネル表面に異物(ゴミ、ホコリ)があったり、周囲の明かりの具合などが急激に変わったり すると、タッチ動作が異常になることがあります。そのようなときに初期化を行い、タッチパネルの状態を安定 させます。

()タスクトレイのアイコンをクリックすると、メニューが表示されます。

②[初期化する]を選択します。

③「初期化をします。・・・」というメッセージが出ますので、OKを押して少々お待ちください。

④2秒程度待つとメッセージが表示され、初期化が完了します。

2-5. タッチ位置を調整したい(キャリブレーション)

タッチパネルにタッチし、タッチ位置とカーソルの位置とがずれているときに、タッチ位置とカーソルの位置とを 合わせるために補正を行うことを「キャリプレーション」と呼んでいます。

●注意事項

キャリプレーションを行う前に、現在のタッチモードを確認してください。指モードであれば指か指の代わりの指示棒などで作業を行います。

作業中にキーボードが必要となる場合があります。

マルチモニタ環境において1台のコンピュータに複数のタッチパネルを接続して使用している場合は、 「2-10.マルチモニタで使いたい」を参照してください。

 ①設定パネルを起動します。 起動方法は「2-4.ドライバソフト(LSa-Driver)の 使用方法」参照してください。 ②[基本設定]タブの「キャリブレーション(タッチ 位置補正)」を押します。 	マクラチセンサー 設定パネル ■ ■ ▼ クラチゼン サー 設定パネル ■ ■ ▼ キャリプレーション (カラチ位置補正) ? ● 取りプレーション (カラチ位置補正) ? ● 取りプレーション (カラチ位置補正) ? ● 取りプレーション (カラチ位置補正) ? ● 取りプレード: 下ド ● アト/ 派遣納時のカラチモード: 指モード ▼ ? ● フリックモード: 下ド ▼ ? ● フリックモード: 下 ● ? ■ 運動本準の設定: ? ● マルチモムタで使用する ? 高度な設定 Ver 244 OK ギャンセル	第2章 タッチパネルの
 ③画面いっぱいに真っ白な画面とマーカーが表示されます。 ④ハイライトされたマーカーの中心から多少離れたところをタッチし、ハイライトの中心までタッチを動かしてください。そのとき、座標の値が変化していることを確認してください。 第易キャリブレーション(位置合せ) ×印をかれて、Enterキーを押してださい。 座標値が動いていることをご確認ください Ver244 	BR44976-59268891 BB24976-59268891 BB24976-59268891 BB24976-59268891 BB24976-59268891 Jones BB24976-592688 Jones Jones	

⑤ハイライトの中心でタッチを止め、2秒間経過すると座標が自動的に確定し、次のマーカーがハイライトされます。

⑥全てのマーカーをタッチし終えると、メッセージが表示されます。10秒経つと自動的にOKが押されたものとみなします。 メッセージウィンドウをタッチするとカウントが停止し、キャリブレーション状態を確認できます。

「OK」を押すとキャリブレーションが終了され、タッチ位置の 調整が完了します。

「やり直し」を押すと、キャリプレーション画面が表示されます。 「中止」を押すと、キャリプレーション情報が反映されずに終 3します。



2-6. 使用環境に合わせた設定をしたい(クリック / ドラッグ動作)

●タッチで使いたいとき… クリック動作

タッチパネルでWEB上のリンクをクリックしたり、アプリケーションなどをダブルクリックで起動させたり、クリック動作で使用するときに最適な設定方法を説明します。

①設定パネルを起動します。

起動方法は「2-4.ドライバソフト(LSa-Driver) の使用方法」を参照してください。 ②[タッチ設定]タブの「クリック動作」ポタンを 押します。

③「OK」または「適用」ボタンを押します。

🐷 タッチセンサー 設定パネル							
タッチ設定 基本設定 マルチモニタ							
クリック動作/ドラッグ動作/ユーザ設定でタッチするのに最適な設定にします。							
クリック動作 ボタンクリックやWEBのリンククリックなどクリック動作で最適な設定にします。							
トラッグ動作 ト総語きや電子黒板などドラッグ動作で最適な設定にします。							
ユーザが個別に設定した値を読込みます。 エーザ説定 エー 工業							
デフォルト設定 デフォルト設定に戻します。.							
設定9x5f1休ル: 共通設定							

テパ おいます。 テパ クッチでのクリック動作はマウスと れてしまうことがあります。 そのため、左クリックでの選択や

第2章 夕

タッチでのクリック動作はマウスと違ってクリック位置がずれたり、タッチ位置のわずかなぶれでドラッグとみなされてしまうことがあります。

そのため、左クリックでの選択やダブルクリックでの実行などが思うようにいかないときがあります。 クリック動作ボタンは、タッチでのクリック動作を快適にするため、ダブルクリックとみなす範囲や時間を通常の クリックよりも大きくしたり、タッチ位置のわずかなぶれをドラッグとみなさないように設定をします。 その代わり、若干追従性が損なわれます。

●お絵描きがしたいとき…ドラッグ動作

タッチパネルをお絵描きや電子黒板として使いたいときの最適な設定方法を説明します。

①設定パネルを起動します。
 起動方法は「2-4.ドライバンフト (LSa-Driver)の使用方法」を参照してください。
 ②[タッチ設定]タブの「ドラッグ動作」ボタンを押します。
 ③「OK」または「適用」ボタンを押します。

- 🔽 タッチセンサー 設定パネル 📃 🗖 🔀
タッチ設定基本設定(マルチモニタ)
クリック動作/ドラッグ動作/ユーザ設定でタッチするのに最適な設定にします。
クリック動作 ポタンクリックやWEBのリンククリックあたどクリック動作で最適な設定にします。
ドラッグ動作 お絵描きや電子黒板などドラッグ動作で最適な設定にします。
2-ザ設定 2-ザが腐りに設定した値を読込みます。 編集
デフォルト設定 テフォルト設定に戻します。.
設定タッチパネル: 共通設定 ▼ ? 選択 OK キャンセル 適用

お絵描きや電子黒板として使うために必要なのは、タッチ位置にカーソル位置を合わせるための追従性です。 ドラッグ動作ボタンは、タッチパネルでなめらかな線を描くために、追従性重視の設定にします。 その代わり、ダブルクリックなどのクリック動作が少しやりにくくなることがあります。 ※クリック動作を行うときには「2-6. タッチで使いたい(クリック動作)」を参照してください。

2-7. 設定内容を保存したい(ユーザ設定)

使用方法に応じて、タッチパネルの設定を変えると、より使いやすくなります。 設定内容を保存しておき、使用方法に応じて呼び出すときの説明になります。

・ユーザ設定の追加
 ①設定パネルを起動します。
 起動方法は「2-4.ドライバソフト(LSa-Driver)の
 使用方法」を参照してください。
 ②[タッチ設定]タブの「ユーザ設定」で設定します。

🔜 タッチセンサー 🛛	設定パネル 🔳				
タッチ設定基本設定マルチモニタ					
クリック動力作を/ドラック	げ動作/ユーザ設定でタッチするのに最適な設定にします。				
クリック動作	ボタンクリックやWEBのリンククリックなどクリック動作で最適な設定にします	•			
ドラッグ動作	ドラッグ動作 お絵描きや電子黒板などドラッグ動作で最適な設定にします。				
ユーザ設定	ユーザが個別に設定した値を読込みます。				
デフォルト設定	デフォルト設定に戻します。.				
設定タッチパネル: ! ?	共通設定 道訳 OK キャンセル 適用				

●現在の設定を保存したいとき

設定パネルで設定されている内容をユーザ設定に追加します。

- ・ユーザ設定の追加
- ①設定パネル [タッチ設定]タブの「編集」ボタンを押します。
- ②ユーザ設定画面が開きます。
- ③「追加」ボタンを押します。
- ④ユーザ設定追加・編集画面が開きます。
- 設定名には「Setting」+連番がデフォルトで入っています。
- ⑤設定名と詳細を入力してください。
- ⑥「OK」ボタンを押して追加・編集画面を終了します。
- ⑦ユーザ設定画面に戻り、「OK」ボタンを押します。
- ⑧設定パネルのユーザ設定コンボボックスに設定名が追加されます。

●既に設定済のユーザ設定内容を変更したいとき

①設定パネル[タッチ設定]タブの「編集」ボタンを押します。

- ②ユーザ設定画面が開きます。
- ③変更したいユーザ設定を一覧から選択し、「編集」ボタンを押します。
- ④ユーザ設定追加・編集画面が開きます。

⑤ユーザ設定の設定内容を現在の設定パネルの設定値に変更する場合は、そのまま「OK」ボタンを押します。 ※ユーザ設定画面起動時に設定パネルで設定されている値を保存します。設定値はそのままに設定名・詳細のみを変更したい場合は、一度設定パネルで変更したいユーザ設定内容を読込んでから、ユーザ設定の編集を行ってください。

⑤ユーザ設定画面に戻り、「OK」ボタンを押します。

⑥設定パネルのユーザ設定コンボボックスに変更が反映されています。

●保存した設定を読み込みたいとき

①ユーザ設定のコンボボックスから読み込みたい設定を選択し、「ユーザ設定」を押します。 ②「OK」または「適用」ボタンを押します。 タッチパネルの

第2章

2-8.2本指・3本指で使いたい(右クリックの使用)

2本指・3本指のタッチで、右クリックなどの動作を割り付けることができます。

①設定パネルを起動します。

起動方法は「2-4.ドライバソフト(LSa-Driver)の使用方法」を参照してください。

②[基本設定]タブの「複数本指の設定」で設定	🧓 タッチセンサー 設定パネル	
を行います。	タッチ設定 基本設定	1
③2本指の設定・3本指の設定それぞれのコンボ	キャリブレーション(タッチ位置補正)	
ボックスより動作を選択してください。		
<< 設定できる動作 >>	▶ 起動時にモード切替ツールを表示する ?	
何もしない	ドライバ記動時のタッチモード: 指モード 💌 ?	
右クリック	クリックモード: ドラッグ 🔹 ?	
ダブルクリック	複数本指の設定: ?	
中ボタンクリック(ホイールマウスの場合はホイール	2本指の設定: 105しない ● 3本指の設定: 105しない	Y
の動作)	「マルチモニタで使用する ?	
④「OK」または「適用」ボタンを押します。		高度な設定
複数本指の設定で「複数本タッチを入れている間も座標を動か	Ver.2.44 OK キャンセ	し 適用
す」が ON になっているとき、3 本指の設定は動作しません。		
(初期値では ON になっています)		
複数本指のオプション設定は「2-13. 設定パネルの項目説明」		

2本指の操作について

の「5.2 複数本指の設定」を参照してください。

第2章 **夕**

ッチバ

D

設

定

2本目の指をタッチアップしたときに、2本指の設定で設定した動作をします。(図 2.9.1)



3本指の操作について

2本目と3本目の指をタッチアップしたときに、3本指の設定で設定した動作をします。(図2.9.2)

※3本指の設定は、高度な設定画面の[複数本指の設定]タブ→「複数本の指タッチを入れている間も座標を動かす」にチェックが入っていると設定できません。





2-9. タッチ領域に仮想ボタンを割り付けたい(エリアボタン)

タッチパネル上に仮想のボタンを割り付け、指定のアプリケーションの起動やファイルの表示など、さまざまな 動作を割り付けることができます。

ここで設定する仮想のボタンのことを、エリアボタンと呼びます。

①設定パネルを起動します。

起動方法は「2-4.ドライバソフト(LSa-Driver)の 使用方法」を参照してください。

②[基本設定]タブの「高度な設定」ボタンを押 します。

③高度な設定画面が開き、[位置設定]タブを表示し、エリアボタン設定の「設定」ボタンを押します。

テ タッチセンサー 読定パネル - 高度な設定 - デバイス共通設定 額款本格の設定 動行総定 位置設定 キャリブレーションの詳細設定 キャリブレーションの詳細設定をします。 詳細設定	
12.サー位置設定 で上	
- エリアボケンの設定 タッチパネル上に仮想のボタンを割付けることができます。? 設定	
Ver244 OK キャンセル 適用	

④エリアボタンの設定画面が起動します。

LSaDrv - エリアボタン設定 -					
□ エリアボタンを有効にする	エリ	アボイ	家ンリフ	21-	Ver.2.44 0/30
		Х	Y	動作項目名	
	2				
	3				
	5				
	6		_		
	8				
	9		-		
	11				~
表示領域 ボタンの場所を変更する 場合は、一旦リストから削		追加		前除動作の編	集
株山でから、設定をしなお します。	保		適用	キャンセル 保	保存して終了

⑤マルチモニタ環境(コンピュータ1台に対しタッチパネルを複数台接続)の場合は、エリアボタンの設定を 行いたいタッチパネルをプルダウンメニューより選択してください。

※プルダウンメニューには、登録済のタッチパネルが表示されます。

タッチパネルの登録方法は「2-10.マルチモニタで使いたい」を参照してください。

単一環境(コンピュータ1台に対しタッチパネルを1台接続)の場合には、プルダウンメニューは「共通設定」 のまま設定を行ってください。

共通設定	除してから、設定をしなお します。	保存して適用

第2章

5

 Tリアボタンの追加(登録) Tリアボタンは 30 個まで登録することができます。 (1)追加ボタンを押すと画面いっぱいに下図のような表示にな います。 ここでは斜線部が表示領域を示します。

1008 10 1008 10 1000 1006 年に、セレ 1006 年に、セレ 1008 10 1008 10 1008 10 1008 10 1008 10 1008 10 1008 10 1008 10 1008 10 1008 10 1008 10 1008 100

仮想ボタンを設定したい場所にタッチし、タッチしたままタッチ 位置を移動すると四角形が表示されます。この四角形が仮 想ボタンとなる範囲になります。

②エリアボタンの位置を設定したあとに、下図の「エリアボタン項目ダイアログ」が起動します。

ここでは、設定した領域に割当てる動作を設定します。

動作を選択すると、それにあわせてサブメニューが変化します。

ショートカット:

入力したキーを一文字だけ割り付けられます。 割り付けられる文字は英数字とファンクションキーです。 ただし、小文字と大文字は区別されません。 Shift/Alt/Ctrl にチェックを入れると、それぞれ Shift キー /Alt キー /Ctrl キーを割り付けることができます。 ランチャー: アプリケーションを割り付けることができます。 参照(…)ボタンを押すとダイアログが起動するので、割り付けたいアプリケーションを設定してください。 ウインドウ操作:

Window の最小化 /Window の最大化 /Window の大きさを元に戻す / アプリケーションの終了のボタン を押すと、いずれかの動作を割り付けることができます。

ブラウザ操作:

設定した URL で InternetExplorer を起動する動作が割り付けることができます。

③登録ボタンを押すと画面が終了し、エリアボタン設定画面に戻ります。

エリアボタンリストには登録した設定内容が追加されています。

④「エリアボタンを有効にする」にチェックを入れます。

※エリアポタンを無効にしたいときは、チェックをはずします。

LSaDrv - エリアボタン設定 -

ſ		v.ik.i	T	ij	5	2	7	2	5	2	を	7	1	妏			ţ	3													I	ŋ	ア	ボタ	2	ノス	-		
\mathbb{Z}	2	2	7	7	7	7	1	1	2	2	7	7	1	2	7	7	2	/	7	/	2	2	2	2	2	2	2	1					Х		Y		勧作項	日名	,

⑤「保存して適用」または「保存して終了」ボタンを押します。

・エリアボタンの編集 ①エリアボタンリストから変更したい設定を選択します。 ②編集ボタンを押すと、「エリアボタン項目設定ダイアログ」が起動します。 ③設定内容を変更し、「登録」ボタンを押します。 ④エリアボタン設定画面のエリアボタンリストの内容が更新されています。 ⑤「保存して適用」または「保存して終了」ボタンを押します。

・エリアボタンの削除 ①エリアボタンリストから削除したい設定を選択します。 ②「削除」ボタンを押します。 ③「保存して適用」または「保存して終了」ボタンを押します。

第2章 タッチパネルの設定 2-9. タッチ領域に仮想ボタンを割り付けたい(エリアボタン)

第2章 タ 設

2-10. マルチモニタで使いたい

1 台のコンピュータに複数のディスプレイをつなぎ、それぞれにタッチパネルを取り付けて使用したいときの設定 を行います。

マルチモニタとは、1台のコンピュータに複数のディスプレイを接続して使用することを言います。(図 2.11.1) 図 2.11.1



Windows7/8/8.1/10 において、Windows タッチモードで使用している場合は、設定パネルのマルチモニタ 設定は使用できません。コントロールパネルの「Tablet PC 設定」から設定してください。

● タッチパネル複数台接続での注意事項

・モニタ番号について

タッチパネルを登録するときに設定するモニタ番号は、通常 Windows 上で設定されているモニタ番号になります。

【モニタ番号の確認方法】** WindowsXP
①スタートメニューよりコントロールパネルを開きます。
②「画面」を起動します。
③画面のプロパティが起動したら、[設定] タブを開きます。
④[設定]タブの「識別」ボタンを押すと、 各モニタにモニタ番号が表示されます。
(WindowsVista/7/8/8.1/10での確認方法については、Windowsのヘルプ等でご確認んださい)



・USB 帯域エラーについて

タッチパネルを複数台接続すると、右のよう なエラーメッセージが表示されることがありま す。

これは、USB 機器が USB 経由でデータを転 送する際に自分が使用する転送量をあらかじ め確保(予約)しますが、各機器の確保し



た転送量の合計が USB 全体で可能な転送量を上回った場合に発生するものです。 この様な場合には、使用していない USB 機器を外す、別の USB ホストコントローラに接続する、という方法 で必要な帯域幅分空きができるようにしてください。

帯域の確認と対処方法について、「3-4.エラー発生時の対処方法について」で説明しています。

・タッチパネル登録後のモニタ番号の変更について

タッチパネル登録後、対応モニタを外したり、または接続し直したことによって、対応させたいモニタ番号が変わった場合には、タッチパネルを登録し直すか、登録解除をしてください。

第2章

設

タ

1. タッチパネルの登録をします。

接続したタッチパネルがどのモニタで使用するのかを登録する必要があります。

①設定パネルを起動します。

起動方法は「2-4.ドライバソフト(LSa-Driver)の使用方法」を参照してください。

🤜 タッチセンサー 読定パネル

動作の設定。

ワッチ設定 基本設定 |マルチモニタ

複数本指の設定: ?

マルチモニタで使用する

2

設定タッチパネル: 共通設定

📕 タッチセンサー 設定パネル

Ver.2.44

2本指の設定: 何もしない

キャリブレーション(タッチ位置補正)

ドライバ起動時のタッチモード: 指モード クリックモード: ドラッグ

▼ 起動時にモード切替ツールを表示する ?

②[基本設定]タブの「マルチモニタで使用する」

にチェックを入れます。

③[マルチモニタ]タブが表示されます。

[マルチモニタ]タブで接続したタッチパネルと対

応モニタの関連付けを設定します。

 パネル の 「マルチモニタ ルの一覧が表示さ タッチパネルが未述 と表示されます。

④[マルチモニタ]タブに接続しているタッチパネルの一覧が表示されます。
 タッチパネルが未登録の場合、登録名に「未登録」

タッチ設定 基本設定 マルチモニタ タッチパネルとモニタの設定 ? 選択したタッチパネル: 01560300025 タッチパネルの選択 なッチパネルとモニタの関連付付とデバイスの登録を行います。 No. タッチパネル名 登録名 モニタ番号 接続状態 ? 未登録 00752000142 未登録 接続 1 ? デフォルトモニタ: 1 デフォルトモニな設定 更新 登録 登録解除 □ タッチ中の別タッチパネルでの操作は無効 設定タッチパネル: 共通設定 -OK キャンセル 適用 Ver.2.44 ? 祝祝

?

-

Ŧ

9196

• ?

3本指の設定: 何もしない

ОK

2

高度な設定

キャンセル 適用

⑤「タッチパネルの選択」ボタンを押し、登録し たいタッチパネルをタッチします。

右の画面が出たら、登録したいタッチパネルをタッ チしてください。

⑥⑤でタッチしたタッチパネルが一覧から選択されますので、選択状態のまま「登録」ボタンを押します。

⑦タッチパネル登録画面が起動します。

未登録タッチパネル登録時には、登録名にタッ チパネル名が入っています。

⑧登録名を編集します。

⑨選択したタッチパネルと対応させるモニタ番号 を選択します。

モニタ番号はコンピュータで認識されている番号 と同一です。

[コントロールパネル]⇒[画面]⇒[設定]タブ でモニタ番号を確認できます。 ⑩「OK」ポタンを押します。





第2章 タ

①設定パネルに戻り、タッチパネルー覧表示の登録名とモニタ番号に編集した内容が表示されていることを確認します。

🖳 &>+t	センサー 設定パネ	ıL												
タッチ設定	≧│基本設定 マルチモ	EIØ												
タッチ.	パネルとモニタの設定													
タッチパネルの選択 ? 選択したタッチパネル: 01560300025														
タッチ/	タッチパネルとモニタの関連付けとデバイスの登録を行います。													
No.	タッチパネル名	登録名	モニタ番号	接続状態										
1	01560300025	タッチパネル1号	1	接続	2									
2	00752000142	未登録	1	接続	Ŧ									
? 🤊	デフォルトモニタ: 1													
	デフォルトモニタ設定	更新	登翁	登録	:角罕际余									
「 タッ :	「 タッチ中の別タッチパネルでの操作は無効													
設定タッチ	パネル: 共通設定	•		1										
Ver.2.44	?	選択	ОК		2ル 適用									

12「OK」または「適用」ボタンを押すと、設定が反映されます。

同様に、接続している全てのタッチパネルを登録してください(「1. タッチパネルの登録」参照)

2. タッチ位置補正(キャリブレーション)を行います。

登録処理完了後、各タッチパネルの対応モニタにあわせて、タッチ位置補正(キャリブレーション)を行います。

①設定パネルを起動します。

起動方法は「2-4.ドライバソフト(LSa-Driver)の使用方法」を参照してください。

②設定パネルの左下にある「設定タッチパネル」より、キャリブレーションを行いたいタッチパネルの登録名を

選択します。

※設定タッチパネルコンボボックスは、[基本設定]タブで「マルチモニタで使用する」 のチェックを ON にすると表示されます。

「選択」ボタンを押して、設定した いタッチパネルをタッチすると、自動 的に設定タッチパネルが選択されま す。

 ③[基本設定]タブの「キャリブレーション (タッチ位置補正)」ボタンを押します。
 ④キャリブレーション画面が起動し、設定を 行います。

キャリブレーション方法は、「2-5. タッチ位 置を調整したい (キャリブレーション)」参照。



🐷 タッチセンサー 設定パネル 📃 🗖 🙋
タッチ設定 基本設定 マルチモニタ
キャリブレーション(タッチ位置補正)
● 動作の設定
▼ 起動時にモード切替ツールを表示する ?
ドライバ起動時のタッチモード: 指モード 💉 ?
クリックモード: ドラッグ 👤 ?
複数本指の設定: ?
2本指の設定: 何もしない 💌 3本指の設定: 何もしない 💌
▶ マルテモ_シビビ用する ? 高度な設定
譲定タッチパネル: <mark>クッチパネルドラ ▼</mark> Ver244 ? 道 訳 OK キャンセル 適用

第2章

3. タッチパネルの設定を行います。

①設定パネルを起動します。

起動方法は「2-4.ドライバソフト(LSa-Driver)の 使用方法」参照してください。

②設定タッチパネルから設定したいタッチパネルを選択します。

※設定タッチパネルコンボボックスは、[基本設定]タブで「マル チモニタで使用する」のチェックを ON にすると表示されます。

③各設定項目を設定します。

「共通設定を使用」とは: 設定タッチパネルで「共通設定」を選択したときの 設定内容を使用します。

「共通設定を使用」にチェックを入れると、個別設 定の必要がない場合に、別途設定を行う必要があ りません。

④ OK または適用ボタンを押して、設定を反映させます。

●設定例

①モニタ2台に対し、1台ずつタッチパネルを取り付けて使用(拡張表示)



[タッチパネル 1 の設定] モニタ番号:1 を指定 [タッチパネル 2 の設定] モニタ番号:2 を指定

※ Windows7/8/8.1/10 において、Windows タッチモードで使用する場合には、設定できません。

②モニタ2台にまたがるように1台のタッチパネルを取り付けて使用



[タッチパネル1の設定]モニタ番号:1と2 を指定

※ Windows7/8/8.1/10 において、Windows タッチモードで使用する場合には、設定できません。

③モニタ2台のうち、セカンダリモニタに対してタッチパネルを取り付けて使用



[タッチパネル1の設定]モニタ番号:2を指定

④モニタ2台に対し、1台ずつタッチパネルを取り付けて使用(クローン表示・複製表示)



[タッチパネル1の設定]モニタ番号:1 を指定 [タッチパネル2の設定]モニタ番号:1 を指定

※ モニタ番号が「1」以外のとき、 Windows7/8/8.1/10 において、 Windows タッチモード で使用する場合には、設定できません。



タッチパネルの

第2章

2-11. ディスプレイを回転させたい

ディスプレイを回転させるときに、タッチパネルも回転させて使用するときの設定をします。





2-12. 設定パネルの項目説明

1 設定パネル

①設定タッチパネル:

[基本設定]タブの「マルチモニタで使用する」チェッ クボックスを ON にしたときに、コンボボックスと「選択」 ボタンが表示されます。

コンボボックスには「共通設定」と登録したタッチパネ ルの登録名が追加されます。

どのタッチパネルの設定を行うのかを選択します。 共通設定選択時に設定した内容は、登録タッチパネル 設定時の「共通設定を使用」チェックボックスを ON

②選択:

「タッチしてください」という画面が表示さ れます。

タッチしたタッチパネルが登録済であれ ば、コンボボックスよりタッチパネルを選 択します。

設定内容を動作に反映させます。



③ OK:

第2章 タ

設

D

④キャンセル:

何もせず画面を終了します。

設定内容を動作に反映させ、設 定パネルを終了します。

2. タッチ設定

使用状態にあわせた最適な設定にします。

①クリック動作:

ボタンを押すと、ボタンクリックや WEB のリンククリックなど、クリック動 作をおもに使う場合において、最適 な設定にします。 「2-6. 使用環境に合わせた設定をし たい (クリック / ドラッグ動作)」を参 照してください。

②ドラッグ動作:

ボタンを押すと、お絵描きや電子黒 板などおもにドラッグ動作で使う場合 において、最適な設定にします。 「2-6. 使用環境に合わせた設定をし たい (クリック / ドラッグ動作) 」を参 照してください。

🗔 タッチセンサー	設定パネル		<u>د</u>								
タッチ設定 基本設定	定 マルチモニタ										
クリック動作/ドラッグ動作/ユーザ設定でタッチするのに最適な設定にします。											
クリック動作	ボタンクリックやWEBのリンククリックなどクリック動作で最適な	設定にします。	1								
ドラッグ動作	わ絵描きや電子黒板などドラッグ動作で最適な設定にしま	ब .	2								
ユーザ設定	ユーザが個別に設定した値を読込みます。		3								
デフォルト設定	デフォルト設定に戻します。		4								
設定タッチパネル: 日 。 。 。 。	共通設定 ▼ 										

③ユーザ設定:

ボタンを押すと、コンボボックスで選択した設定内容が反映します。 ※コンボボックスを選択している必要があります。編集ボタンを押すと、ユーザ設定画面が起動し、現在の設定パネルの値を保存する ことができます。

「2-7. 設定内容を保存したい(ユーザ設定)」を参照してください。

④デフォルト設定:

ドライバソフト (LSa-Driver) インストール時の設定に戻します。

第2章 タッチパネルの設定 2-12. 設定パネルの項目説明

3. 基本設定

タッチパネルを使うときの基本となる設定を行います。

タッチセンサー 設定パネル	
タッチ設定 基本設定	
キャリブレーション(タッチ位置補正) ? 1	
動作の設定	
	3
▲ 1 補数本指の設定: ?	
2本指の設定:何もしない _ 3本指の設定:何もしない _	5
□ マルチモニタで使用する ? 6	
高度な設定	1

①キャリブレーション (タッチ位置補正):

タッチ位置とカーソル位置を合わせます。 「2-5. タッチ位置を調整したい(キャリブレーション)」を参照してください。

②起動時にモード切替ツールを表示する:

チェックを ON にすると、ドライバソフト(LSa-Driver)起動時にモード切替ツールを表示します。

③ドライバ起動時のタッチモード:

ドライバソフト(LSa-Driver)が起動したときのタッチモードを、指モードにするかペンモードにするかを設定します。

④クリックモードの設定:

タッチしたときのクリック動作を設定します。

高度な設定画面の[モード切替]タブの「ペン・指かんたん切替を使用する」コンボボックスが「使用しない」 以外になっているとき、クリックモードは「ドラッグモード」しか設定できません。

※ Windows 7/8/8.1/10 の場合、高度な設定画面の[デバイス設定]タブの「Windows タッチで使用する」 チェックボックスが ON のとき、 クリックモードは選択不可になります。

各クリックモードの説明

クリックモード	動作
ドラッグ(デフォルト)	指先がディスプレイに触れたときにマウスのボタンダウン、ディスプレイから離れたとき にマウスのボタンアップをしたことになります。 指先がディスプレイに触れたまま移動すると、ドラッグする事ができます。
クリックオンタッチ	指先がディスプレイに触れたときにマウスをクリックしたことになります。 (指を移動するときにカーソルの追従はしません)
クリックオンリリース 1	指先がディスプレイから離れたときにマウスをクリックしたことになります。 (指を移動するときにカーソルの追従はしません)
クリックオンリリース 2	指先がディスプレイに触れたときにマウスのボタンダウン、ディスプレイから離れたとき にマウスのボタンアップをしたことになります。 (指を移動するときにカーソルの追従はしません)

第2章

クリックモード	動作
マウスモード	指先がディスプレイに触れたときにマウスをクリックしたことになります。 指を移動するとカーソルが追従しますが、ドラッグ動作にはなりません。
ホバーリング	指先がディスプレイから離れたときにマウスをクリックしたことになります。 (指を移動するとカーソルが追従しますが、ドラッグ動作にはなりません。)
デスクトップ	選択すると設定ボタンが表示され、ドラッグまでの停留時間と範囲を設定できます。 選択すると設定ボタンが表示され、ドラッグまでの停留時間と範囲を設定できます。 指先をディスプレイに触れたまま、デスクトップ設定画面で設定した停留範囲の間動かさず、 停留時間の間経過すると、マウスのボタンダウンをしたことになり、そのまま指を移動するとドラッ グ動作になります。指先をディスプレイに触れてからデスクトップ設定で設定した停留時間・停 留範囲を超えて指先を動かした場合、指先がディスプレイから離れたときにマウスをクリックした ことになり、指を移動するとカーソルが追従しますが、ドラッグ動作にはなりません。

第2章タッチパネルの

● デスクトップ設定



⑤複数本指の設定:

2本指の設定:

2本指でタッチしたときに、マウスのどの動作を割当てるかを設定します。

3 本指の設定:

3本指でタッチしたときに、マウスのどの動作を割当てるかを設定します。

「2-8.2本指・3本指で使いたい(右クリックの使用)」を参照してください。

⑥マルチモニタで使用する:

複数台のタッチパネルや複数台モニタを接続してタッチパネルを使用するとき、または接続しているモニタは1 台だが、モニタ番号が「1」以外の場合にONにすると、マルチモニタの設定タブが表示されます。 詳細な設定は「2-10. マルチモニタで使いたい」を参照してください。 ※ Windows7/8/8.1/10において、高度な設定画面の[デパイス共通設定]タブの「Windows タッチとして 使用する」チェックボックスが ONになっているとき、「マルチモニタで使用する」チェックボックスは操作できま せん。Windows7 等でマルチモニタ設定を行う場合は、「Windows タッチとして使用する」チェックボックスを OFFに設定してください。

⑦高度な設定:

「5. 高度な設定」にて詳細を説明します。

4. マルチモニタ

マルチモニタ環境で使用する場合のタッチパネルの設定をします。 [基本設定]タブの「マルチモニタで使用する」チェックボックスをONにすると、[マルチモニタ]タブが表示 されます。

詳細は、「2-10. マルチモニタで使いたい」を参照してください。

Windows 7/8/8.1/10 で Windows タッチで使用する場合には、設定パネルでのマルチモニタの設定ができません。Windows のコントロールパネルから、「ハードウェアとサウンド」→「Tablet PC 設定」を選択し、「Tablet PC 設定」画面で対応するディスプレイを設定してください。



①タッチパネルの選択:

設定したいタッチパネルの識別名を取得します。 「タッチしてください」というメッセージが表示されたら、 設定したいタッチパネルをタッチしてください。 タッチしたタッチパネルの識別名(登録済タッチパネルな らば登録名)が表示され、接続タッチパネル一覧で該当 するタッチパネルが選択されます。



②接続・登録タッチパネルの一覧:

コンピュータに接続されているタッチパネルと、未接続でも登録済であるタッチパネルの一覧を表示します。

③デフォルトモニタ設定:

未登録のタッチパネルに割当てるモニタ番号を設定します。

④表示更新:

タッチパネル一覧の更新を行います。

5登録:

タッチパネルの登録を行います。

⑥登録解除:

登録済タッチパネルの削除を行います。

⑦タッチ中の別タッチパネルでの操作は無効:

チェックを ON にすると、タッチパネルにタッチ中に別タッチパネルにタッチしてもタッチは出来ません。

「高度な設定」画面は、設定パネルの[基本設定]タブにて、「高度な設定」ボタンを押すと起動します。 設定タッチパネル・OK・キャンセル・適用については、設定パネルと同様の機能になります。

5.1 デバイス共通設定

タッチパネルマ

第2章

<u>جَا</u> ک	ーメッセージを表示す	3. <mark>?</mark> -	-1		
ー ダブルクリ ダブルク	ック支援 リックを有効にする範	⊞ ?			
☑ 有效	b	▶ 広((O)
ダブルク	リックを有効にする時	間			
☑ 有效	り <u>・</u> 」 早く	▶ 遅(「適用」オ 的をダブノ っているカ	『タンを押した後 レクリックして、調 い確認できます。	、上の 「整が合
- Windows	タッチモードの設定				
🔽 Win	dowebviチとして使用	Bita 📑			

①エラーメッセージを表示する:

チェックをONにすると、Tラー時にTラーメッセージを表示します。 OFF の場合は、エラーが発生してもメッセージを表示しません。

②ダブルクリックとみなす範囲:

1回目のタッチと設定した範囲内で2回目のタッチがされれば、ダブルクリックとみなします。 有効チェックを OFF にすると、コンピュータの初期値になります。

③ダブルクリックとみなす時間:

1回目のタッチと設定した時間内に2回目のタッチがされればダブルクリックとみなします。 有効チェックを OFF にすると、コンピュータの初期値になります。

④ Windows タッチとして使用する:

Windows7/8/8.1/10 での動作時にのみ表示されます。 チェックを ON にすると、Windows7/8/8.1/10 上での指モードのときに、タッチが Windows タッチとして動作 します。(2点までのマルチタッチ動作も可能になります) チェックを OFF にすると、マウスエミュレーションとして動作します。

😡 タッチセンサー 設定パネル - 高度な設定 -
デバイス共通設定 複数本指の設定 動作設定 位置設定 モード設定
複数本タッチのオブション設定
▼ 複数本の指タッチを入れている間も座標を動かす ? 1
「複数本の指タッチ後タッチアップしたら左クリックを入れる」
□ 複数本タッチ時に上部の座標を優先して取得する 9 3
複数本指タッチ無効エリアの設定
▼ センサー近くでは複数本指タッチを無効にする ?
無効領域範囲の大きさ: − 」 2
1111111
OK キャンセル 適用 適用

①複数本の指タッチを入れている間も座標を動かす:

チェックを ON にすると、複数本のタッチをした状態で動かすとカーソルが動きます。 チェックを OFF にすると、複数本のタッチをした状態で動かしてもカーソルは移動しません。 (チェックを ON にすると、3 本指の動作設定は無効になります)

②複数本の指タッチ後タッチアップしたら左クリックを入れる:

チェックを ON にすると、複数本指の動作の後タッチアップしたら、左クリックが入ります。 例えば複数本指の割当てによって右クリックでメニューを出し、選択後タッチアップすると自動的に左クリック が入り選択したメニューが実行されます。

チェックを OFF にすると、複数本指の割当てによって右クリックでメニューを出し、選択後タッチアップしても 選択したメニューは実行されず選択状態のままになります。タッチアップ後、選択したメニューに対しタッチを すると実行されます。

③複数本タッチ時に上部の座標を優先して取得する:

チェックを ON にすると、複数本をタッチしたときに、上部にあるタッチにカーソルをあわせるようにします。 チェックを OFF にすると、複数本をタッチしたときに、その中心にカーソルをあわせるようにします。 袖などがタッチ面に触れる可能性があるときに ON にすると、タッチ操作しやすくなります。

④複数本タッチ無効エリアの設定:

センサー近くでは反射により1本でタッチしていても複数本とみなされてしまうことがあります。 そのため、センサー近くでは複数本タッチを無効にしておくことをお勧めします。 チェックを ON にすると、無効領域範囲の大きさで設定した範囲に対し、複数本指のタッチを無効にします。 無効領域範囲の大きさを設定するツールバーは、値が小さいほど範囲が狭く、大きくなるほど範囲が広がり ます。

33

第2章 **夕**

設ネ

定の

JL

ĺ	
	タッチぶれとみなす範囲設定
	タッチぶれ範囲の設定: 1 10 2 1
	- タッチフィルター 「 指のタッチフィルターを有効にする 「 べンのタッチフィルターを有効にする ? 2
	電子べンの設定
3	
	R ボタン: 右クリック マ RBUTTON Key in ?
5	L ボタン: ダブルクリック DBLBUTTON Key in
	C 术权: PageUpキー I PAGEUP Key in

①タッチぶれ範囲の設定:

タッチはマウスのクリックと違い、タッチ時にわずかなずれが生じることがあります。 コンピュータではそのずれをドラッグ動作とみなしてしまうため、ぶれとみなしてドラッグさせないようにします。 そのぶれとみなす範囲をここで設定します(単位:ピクセル) 数値が大きくなればぶれとみなす範囲も広く設定されます。

②タッチフィルター:

センサーの特性上、タッチ面より少し高い位置でタッチされたと判断される場合があるため、意図した位置と ずれた位置にカーソルが移動してしまうことがあります。

チェックを ON にすると、タッチしたという判定を少し遅らせ、タッチ位置とカーソル位置のずれを緩和すること ができます。

ただし、若干追従性が劣ります。

3ペン:

ペンモード時に使用するペンの種類を選択します。 簡易反射ペン:反射枠を使わず、タッチする媒体に再起反射テープを巻いて使用します。 電子ペン:ペン先をタッチパネルに付けると左クリックになります。 反射型電子ペン:反射枠を使わず、電子ペンのペン先が再起反射になっているペンです。 ペン先・R/L/Cポタンの機能については、電子ペンと同様になります。

④D:

使用する電子ペンのIDを設定します。

通常は、D=1となりますが、同じ場所で複数の電子ペンを使用する場合など、電子ペンのIDを変更して使用するときに、ドライバンフトで認識するIDを変更します。 電子ペンのIDの確認方法は、「2-13.電子ペンを使いたい」を参照してください。

⑤ R ボタン /L ボタン /C ボタン:

R/L/Cボタンに割り付けたい動作を設定します。 R/L/Cボタンのプルダウンメニューより、割り付けたい動作を選択します。 「その他のキー」選択時には、割り付けたいキーをテキストボックスに入力するか、「Key In」ボタンを押して、 表示された画面で割り付けたいキーを入力します。

2-12. 設定パネルの項目説明

5.4 位置設定



①キャリプレーションの詳細設定: タッチ位置補正画面の表示内容に ついて詳細に設定する画面を開き ます。

②センサー位置設定:

画面に対するセンサーの位置を設 定します。 「2-11. ディスプレイを回転させた い」を参照してください。

③エリアボタン:

タッチ領域に仮想のボタンを設定 し、機能を割当てます。 「2-9.タッチ領域にボタンを割り付 けたい(エリアボタン)」を参照し てください。 第2章

設

タ

●キャリブレーションの詳細設定

①精密キャリブレーション:

キャリブレーションポイント数(2) とキャリブレーションポイント余白 (3) で設定した内容で、キャリ ブレーション画面を起動します。

タッチセンサ 歪み補	ー キャ 正キャリ	・リブレーシ ブレーション	ョンの詳細語 	症 -(1)			x	
- キャリブレー X軸(横)	ションオ	ペイント数の副 5	 ₩222	Y軸(縦)	5	4		2
- キャリブレ - 上余白 左余白	-ションオ 3 3	ペイントの余E - イート - イート	1設定(%) 下余日 右余日	3		<u>۲</u>		3
			ок	(4)-		既定値		
			U.K.			<u>, 19</u> ,713		

②キャリブレーションポイント数の設定:

キャリブレーション画面に表示するポイント数を設定します。

Y軸:縦方向のキャリブレーションポイント数の設定

X軸:横方向のキャリブレーションポイント数の設定

Y 軸×X 軸のポイント数がキャリブレーション画面に表示される。

③キャリブレーションボイントの余白設定:(画面表示領域の高さ・幅を100%とし、余白を%で設定) キャリブレーション画面に表示するポイントの上下左右の余白を設定します。

プロジェクター使用時などで、キャリブレーションの端のポイントが切れて表示された場合に、余白の値を大き くしてポイントを中央に寄せることができます。

④既定值:

③の値を工場出荷時の値に戻します。

第2章 夕

設

足の



①ペン・指かんたん切替を使用する:

専用電子ペンでタッチ操作するときはペンモード、指などの専用電子ペン以外でタッチするときは指モードとなるように、自動でモード切替をするための設定です。

使用しない:ペンモード・指モードを自動で切替ないようにします。(モードを切り替えるときは、タスクトレイのドライバアイコンメニューからかモード切替ツールをご使用ください。)

モード切替1:

ペン先でタッチ時のみペンモードへ切り替えます。

サイドスイッチボタンで押下したときには、モード切替は行いません。

指モードへは、設定したオプションの時間、専用電子ペン以外でタッチしている切り替わります。

モード切替 2:

ペン先でタッチしたときと、サイドスイッチボタンを押下したときに、ペンモードへ切替えます。

指モードへは、設定したオプションの時間、専用電子ペン以外でタッチしている切り替わります。 モード切替3:

ペン先でタッチしたときと、サイドスイッチボタンを押下したときに、ペンモードへ切替えます。

ペンモードのときにオプションで設定した時間タッチしていない場合に、指モードへ自動で切替わります。

モード切替4:

ペン先でタッチ時のみペンモードへ切り替えます。

指モードへは、設定した範囲 X または Y 座標が変化していると切り替わります。

モード切替 5:

ペン先でタッチ時のみペンモードへ切り替えます。

指モードへは、指で移動した範囲が設定した範囲 X または Y 座標を超えて、かつ

オプションで設定した時間以上をタッチしていると切り替わります。

モード切替6:

ペン先でタッチ時のみペンモードへ切り替えます。

指モードへは、指で移動した範囲が設定した範囲×またはY座標を超えるか、または

オプションで設定した時間以上をタッチしていると切り替わります。

②オプション

ペンモードから指モードへ切替わるタイミング及び座標範囲を設定します。 【オプション】 切替モード1/2/6の場合: ペンモードで設定した時間分、指でタッチしていると指モードの切替わります(単位:100分の1秒)

切替モード3/5の場合:

ペンモード時に設定した時間ペンでタッチしないとき、指モードへ切替わります(単位:1000分の1秒) 【範囲】

切替モード4/5/6の場合:

ペンモード時に指で設定した範囲をタッチしていると指モードへ切替わります(単位:座標)

[基本設定]タブのクリックモードが「ドラッグ」以外に設定されているとき、または、[動作設定]タブのペンが「ペンなし」あるいは「簡易反射ペン」に設定されているとき、[モード設定]タブは表示されません。

③モード自動切換

ドライバ起動時に遮断モードまたは反射モードを自動判断してモードを切替えます。

第2章 タッチパネルの

2-13. 電子ペンを使いたい

専用電子ペンを使うときの設定をします。

1. 専用電子ペンの特長

専用電子ペンは XYFer 用に開発された入力デバイスです。このペンを使用することによって、電子黒板やプレ ゼンテーションツールとしてご利用いただけます。

2. 各部の名称と機能

タッチデバイスは以下のような構成になります。



各ボタンはキーボードのキーやマウス等に割り当てることが可能です。(少し離れた場所からボタンに割り当て た機能を使用することが可能になります)

各ボタンは、デフォルト(出荷設定)状態では以下のような機能になっています。

ボタン名	機能
R ボタン	マウスの右ボタン
L ボタン	マウスのダブルクリック
C ボタン	キーボードの PageUp キー
P ボタン(ペン先)	マウスの左ボタン

Rボタン/Lボタン/Cボタンの機能は、設定パネルで変更できます。 変更方法は「2-12.設定パネルの項目説明」を参照してください。

3. 使用方法

3.1 電池を入れる。(電池交換の場合も同じです)

推奨する電池は単4アルカリ乾電池です。

- マンガン乾電池などでも動作します(長時間の動作は期待できません)
- ・充電式の二カド電池などでも動作します。

(充電が不完全な場合は電圧不足で動かない場合があります。また、本デバイスには電池に対して充電を行う機能は有しておりませ h)

3.2 電池を入れた後は・・

D表示モード(数秒間)を経て、動作モードに入ります。 動作モードでは電源ランプが定期的な点滅状態になり、タッチデバイスとして使用可能となります。

設

 \mathcal{O}

無駄な電池消耗を防止するサスペンド機能があります。

R/L/C/P (ベン先) 各ボタンのいずれかに 10 分以上アクセスがないときに、スタンバイモードへ移行します。 スタンバイモードでは電池消耗を 1/100 以下に抑えます。

スタンバイモードから回復するには、P(ペン先)/R/L/Cいずれかのボタンを押してください。

3.4 電池残量表示

動作モードにおいてボタンアクセスがない場合、電源ランプは電池残量に応じて3段階に光ります。

電池残量	ランプ OFF 時間
	2 秒
ф	4 秒
低	8秒

ランプの点灯間隔が長くなりましたら、電池を交換してください。

注意:

電池を消耗すると動作が不安定になります。

電池残量:「低」になりましたら、早めに新しい電池と交換してください。

3.5 電子ペンの ID 表示モード

電池挿入後、電源ランプはタッチデバイスの ID 表示を2回行います。 電池挿入後、まず電子ペンの ID を点灯回数であらわします(2回) ON/OFF モードの電子ペンでは、工場出荷時 ID=1 が設定されています。

3.6 ID の変更方法

電子ペンを複数使用する場合には、電子ペンの D を変更してください。 (D は最大 7 つまで設定できます) ①電池挿入時に L/R ボタンを同時に約 2 秒間押し続けます。 ②電源ランプが一秒間点灯したら、D 設定モードの開始です。 ③現在の D を表示します。 ④ P ボタン (ペン先) 以外のボタンを 1 回押すと、D がカウントアップします。 ⑤ D=7 の場合は、1 回押すと ID=1 に戻ります。 ⑥ D 設定モード開始から約 30 秒後に、電源ランプが再度 1 秒間点灯することで、D 設定モードが終了 し、動作モードになります。 ⑦変更した ID を設定パネルで設定します。 「2-12. 設定パネルの項目説明」を参照してください。

3-1.困ったときは

「故障かな?」というとき、タッチパネルがうまく動かないとき、修理を依頼される前に次の内容を確認してください。

症状	確認内容	処置	関連 項目
タッチパネルガ動作しない。	タッチパネルとコンピュータが USB ケーブルで繋がっていますか?	USB ケーブルを接続してくださ い。	2-2
	ドライバソフト(LSa-Driver)は起 動していますか?	ドライバソフト(LSa-Driver)を 起動してください。	2-4
	OS は起動していますか?	「すべて」にてインストールした 場合には、OS 起動時にドライバ ソフト(LSa-Driver)が起動しま す。OS を起動し、タスクトレイ にアイコンが表示されればドライ バソフト(LSa-Driver)は起動し ています。	2-1
	デバイスドライバはインストールされ ていますか?	デバイスドライバがインストールさ れているか確認してください。 インストールされていない場合、 デバイスドライバをインストールし てください。	2-2
	タッチモードは使用状態とあってい ますか?	ペンモード設定にし、専用電子 ペン以外でタッチパネルにタッチ すると動きません。 専用電子ペン以外でタッチする 場合には、指モードにしてください。	2-4
	タッチパネルにタッチしたままドライ バソフト(LSa-Driver)を起動しま したか?	ドライバソフト (LSa-Driver) 起 動時にタッチしていると、自己 診断エラーとなり、タッチパネ ルが動作しないようになっており ます。タッチパネルの表面をタッ チせずに、ドライバソフト (LSa- Driver) を再起動してください。	3-4
	ドライバソフト (LSa-Driver) 起動 時に、タッチパネルに何か触れて いましたか?	ドライバソフト (LSa Driver) 起 動時にタッチパネルの表面にタッ チしているものがあると、自己 診断エラーとなり、タッチパネル が動作しないようになっておりま す。タッチパネルの表面や赤外 線反射面を確認し、ゴミなど障 害物がないかどうか確認し、ド ライバソフト (LSa Driver) を再 起動してください。	3-4

第3章サポート

症状	確認内容	処置	関連 項目
	クリックモードは使用状態とあって	クリックモードが「クリックオンタッ	
	いますか?	チ」 「クリックオンリリース 1」 「ク	
		リックオンリリース 2」を選択して	
		いると、カーソルの追従はしませ	2-12
		ho	の
		カーソルをタッチに追従させたい	3
		ときは、「ドラッグ」「マウスモー	
		ド」「ホバーリング」「デスクトップ」	
		を選択してください。	
タッチ位置がずれる。	タッチ位置調整(キャリブレーショ	タッチ位置調整 (キャリブレーショ	2-5
	ン) は行いましたか?	ン)を行ってください。	2-0
	タッチパネルを取り外しましたか?	タッチパネルを取り外し再度取り	
		付けると、前回の取付位置より	
		ずれている場合があります。そ	
		のため、タッチ位置とカーソル位	
		置があわなくなることがありま	2-5
		す。タッチパネルを取り外したと	
		きは、必ずタッチ位置調整(キャ	
		リブレーション)を行ってくださ	
		L Vo	
	タッチパネルのセンサー位置設定	タッチパネルのセンサー位置設	
	は使用状態とあっていますか?	定が間違っていると、タッチをし	
		た方向とカーソルの動く方向が	2-11
		全く異なります。使用状態にあ	2 1 1
		わせて、センサー位置設定を	
		行ってください。	
タッチの追従性が悪い。	クリックモードは使用状態とあって	クリックモードが「クリックオンタッ	
	いますか?	チ」「クリックオンリリース 1」「ク	
		リックオンリリース 2」を選択して	
		いると、カーソルの追従はしませ	2-12
		ho	の
		カーソルをタッチに追従させたい	3
		ときは、「ドラッグ」「マウスモー	
		ド」「ホバーリング」「デスクトップ」	
		を選択してください。	
	ぶれ緩和支援の値は適切ですか?	ぶれ緩和支援の値が大きいと、	
		タッチを動かしても「ぶれ」とみ	
		なされその間カーソルを動かさ	2-12
		ないようにしています。	の
		ぶれ緩和支援の値を確認してください。	5.3
		※ただし、あまり小さい値にしますとクリッ	
		ク動作・ダブルクリック動作に支障が出	
		ることがあります。	

症状	確認内容	処置	関連 項目
ダブルクリックが認識されな	ダブルクリック支援の設定は適切	ダブルクリック支援の設定を確	2-12 の
L1°	ですか?	認してください。	5.1
	15111歳机文援の値は週切ですか?	いれ歳和文援の値か小さいと、	
		タッナをした際にドフック 動作と	2-12
		みなされるため、タノルクリック	の
		動作として認識されないことか	5.3
		あります。広れ緩札支援の値を	
		催認してください。	
タッナで選択できない。	15111歳机文援の値は週切ですか?	いれ歳和文援の値か小さいと、	
		タッチをした際にドラック動作と	2-12
		みなされるため、クリック動作と	D
		して認識されないことがありま	5.3
		す。ぶれ緩和支援の値を確認し	
		てください。	
カーソルが飛んたりあかしな	周囲に赤外線を発生させるものは	赤外線が映りこみ、誤作動を	
位置を示す。	ないですか?	起こしている可能性があります。	1-3
		赤外線を出すものを遠ざけてく	
		ださい。	ļ
	タッチパネル表面や赤外線反射面	ゴミ・反射物などをタッチと認	
	にゴミ・反射物などありませんか?	識し、誤作動を起こす可能性が	3-3
		あります。ゴミ・反射物などを	
		取り除いてください。	
設定パネルの内容が保存で	ドライバソフト (LSa-Driver) の実	インストールしたフォルダヘアクセ	
きない。	行ファイルのインストール場所へア	ス権のあるユーザーでログオン	
	クセス権限のないユーザーでログ	するか、インストールしたフォル	
	オンしていませんか?	ダにアクセス権を付与してくださ	2-1
		L 10	
		お使いの OS の取扱説明書をご参照く	
		ださい。	
	美行ノアイルのイノストール場所に	Isarv.ini ノアイルを閉じてくたさ	
	ある Isdrv.ini ノアイルを編集モード	L 10	2-1
	ぐ開いていませんか??		0.40.0
電子へンが動作しない。	電源フンノは京滅しますか?	京滅していない場合には、電池	2-130)
		を父換してくたさい。	3.2
	電子ヘノの旧と設定ハイルの旧	電子ヘノのして設定ハイルの	2-130)
	設定はめつくいますか?	D設定を合わせてくたさい。 売了いい使用時に到点パウルズ	3.5
	へつの性類は合うていますか?		
		电ナヘノ (反射丸) や間易反	2-12
		別ヘノか設定されていると動作	の
		しません。	5.3
		設定ハネルのベンの種類を催認	
1		してください。	

3-2. 製品仕様

No.	項目	内容	值
1	商品名		XYFer (サイファー)
2	機器の種類		ディスプレイ用タッチパネル
3	動作方式		赤外線イメージセンサー方式
4	インターフェース	USB 仕様	USB1.1 または USB2.0
		タイプ	フルスピードデバイス *1
		コネクタ	USB コネクタ(シリーズ B) *2
5	電源	電源電圧	5V(USB ポートより供給)
		動作時消費電流	約 400mA *3
		スタンバイ時消費電流	約 350 µ A 以下
6	タッチデバイス	ペンモード用 専用ペン	ON/OFF(接触)感知型
	仕様電源		単4アルカリ乾電池 1.5V 1 本
	動作時電池寿命		約 80 時間
	消費電流 1	ピーク時消費電流	約 30mA
	消費電流 2	スタンバイ時消費電流	約 30 μ Α
	スタンバイモード時電池寿命		約5000時間
7	性能		
	光学的分解能	水平方向分解能	約 32000 ポイント(ソフトウエア上)
	タッチパネル応答性		100 ポイント / 秒
8	環境		
	動作範囲		5℃~ 35℃ *4
	湿度範囲		$20 \sim 80\%$ RH
	保存温度範囲		-20°C~ 55°C
堆授	コートパコータ環暗	推拶值	

推奨コンヒュータ環境	推奨値
CPU	Pentium IV 以上 (Core2Duo1.5GHz 以上を推奨)
メモリ	1Gbytes 以上
ハードディスク	120Mbytes 以上の空き領域が必要
対応 OS	Windows XP(SP3), Windows Vista(SP1), Windows 7/8/8.1/10

*1: USB カメラ等の USB デバイスを共用した場合、帯域幅の問題で取り付けられない場合があります。 このような場合 USB2.0 拡張ポードをコンピュータへ追加して対処したり、コンピュータの USB が 2.0 バージョンである場合には、機器とコンピュータ間に USB2.0 対応ハブを入れる 等の対処方法があります。

*2:USB シリーズBコネクタ UBB-4R-D10T-1: 日本圧着端子製造(株)または同等品



1	PIN 番号	名称
	1	Vbus(5V)
	2	D-
	3	D+
	4	GND

*3: USB のバスパワーは 500m Aが許容限度になります。本センサーバネル以外の USB デバイスをつながれ る場合には そのデバイスの電流値に注意ください。

組合せによっては 電流限度を超え本システムを含むデバイスのいずれかが動作しなくなる場合があります。電 流限度を超える場合はセルフパワータイプの USB ハブを使用してください。

*4:本タッチパネルは高精細度イメージセンサーを使用しています。30℃以下での環境での使用を推奨します。

3-3. お手入れと廃棄について

【お手入れ】

● お手入れの際は、安全のためにUSB ケーブルをはずしてください。

● タッチパネル枠は定期的に清掃してください。 反射面以外の部分で使用できるクリーナーは、中性洗剤溶液です。

注意: 塗装を施してありますので、シンナー、ペンジン、アルコールなどで拭いたりしますと、 変質したり塗装がはげることがありますので避けてください。 また、アセトン、トルエンなどの有機溶剤は使用しないでください。

● タッチパネル枠の反射面(額縁の内側)にほこりがついた場合は、柔らかい布で拭くようにして、液体は使用しないでください。

汚れがひどい場合にのみ、布に少量の溶液を染み込ませてから、その布で拭くようにしてください。

注意: この反射面においてはスプレーなどを直接ふきかけたり、洗剤など溶液が流れ込まないよう にしてください。 赤外線の反射面に液体が入りますと、赤外線の反射が正常に行われません。 更に故障の原因となる可能性があります。

● タッチパネル枠は慎重に取り扱ってください。 傷つきやすいため、硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。 また、タッチパネル枠を強く押さないでください。 タッチ検出不具合の原因となり、場合によっては故障することがあります。

● ディスプレイ画面のお手入れについては、ご使用のディスプレイモニタの取扱説明書を参照ください。
 注意: ガラススプレーなどの溶液が反射面に流れ込まないように十分ご注意ください。

● お手入れ時の取り外しについて

お手入れのために一度ディスプレイからタッチパネルを取り外す場合、タッチ精度の再確認を行ってください。 必要に応じて精密キャリプレーション、位置キャリプレーションを実施してください。

タッチパネル本体は絶対に分解しないでください。

●タッチデバイスのお手入れにおいて

- ・液体などが内部に入らないようにしてください。
- ・強い衝撃を与えないでください。



タッチパネルは高精細度イメージセンサーを内蔵しており光軸が工場にて個別に調整されて います。分解、組立後は微妙な構造変化が光路変化をもたらす可能性があります。この 場合、タッチが正しく動作しなくなる可能性・精度が悪くなる可能性があります。

【廃棄】

廃棄の際は、関連する法令または地方自治体の条例等にしたがって適切な処理をする必要があります。

エラーメッセージ

ドライバがエラーを検出した場合、エラーメッセージが表示されます。 表示されたダイアログには 対処方法が記載されていますので それに従って対応してください。 尚、一時的な通信エラーなどタッチ検出に支障の無いエラーは自動的に回復します。

表示ダイアログ	対処方法	実際の対処方法
デバイスが接続されていません	ケーブル接続、 電源スイッチ確認	ケーブルの接続を確認してください
USB 異常です、コントローラ異常です、 センサー異常です	コントローラの リセット、再起動	USB ケーブルを一旦抜き差ししてください。それでも復旧しない場合 PC の再起動を行ってください
USB 帯域が不足しています。	別ポートへの接続、 USB ハブの使用	帯域エラーについての詳細は下記で説 明します。



・USB帯域エラーについて

【対処方法】

①コンピュータの空いている別の USB ポートへタッチパネルの USB ケーブルを接続します。
 このときプラグ&プレイが動作し、デバイスドライバのインストールが開始される場合があります。
 ※ブラグ&プレイについては「2-2. タッチパネルの接続方法とブラグイン」を参照してください。
 プラグ&プレイによってデバイスドライバのインストールを行った後、接続したタッチパネルが動作するかどうか確認してください。

②①でタッチパネルが動作しなかった、または、USB帯域エラーが再び表示された場合、①で接続した USB ポートに USB2.0 のハブを接続してください。

そのハブの USB ポートにタッチパネルを接続してください。

※ USB2.0 のハブに複数の USB ポートがあっても、通常接続できるタッチパネルは1台になります。

【USB帯域エラーとは】

タッチパネルを複数台接続すると、「USB 帯域が不足しています。」というエラーメッセージが表示されることがあります。

これは、USB 機器が USB 経由でデータを転送する際に自分が使用する転送量をあらかじめ確保(予約)しますが、各機器の確保した転送量の合計が USB 全体で可能な転送量を上回った場合に発生するものです。

タッチパネル1台でホストコントローラ1つの50~80%くらいの帯域を使用してしまうので、一つのホストコントローラには1台のタッチパネルしか接続できません。

この様な場合には、別の USB ホストコントローラに接続する、同じホストコントローラに接続している使用していない USB 機器を外す、という方法で必要な帯域幅分空きが出来るようにしてください。

コンピュータによっては、USB ボートが2 つあってもホストコントローラは1 つのものを共有している場合があるので、必ずしも USB ボート数=ホストコントローラ数というわけではありません。

45

ホストコントローラが足りない場合には、空いている USB ポートに USB2.0 ハブを接続することで、ホストコントロー ラを増やすことができます。

ホストコントローラの確認方法については、以下に説明します。

【USB ホストコントローラの確認方法】

1. [コントロールパネル]→[システム]でシステムのプロパ ティ画面を開き、[ハードウェア]タブ→[デバイスマネージャ] でデバイスマネージャ画面を表示します。 2. [USB(Universal Serial Bus)コントローラ]の左の「+」 をクリックすると、USBコントローラの一覧が表示されます。

3. 「Host Controller」という文字を含む USB コントローラ がホストコントローラになります。

帯域不足エラーはホストコントローラにおける帯域不足を警告するエラーです。 ※ USB2.0 ハブでは通常ホストコントローラは1つなので、 USB2.0 ハブに接続できるタッチパネルは1台となります。



現在接続しているタッチパネルがどのホストコントローラへ繋がっているかは、以下の方法で確認します。

【ホストコントローラの帯域確認方法】

<<Windows XP の場合>>

1. [コントロールパネル]→[システム]でシステムのプロパティ画面を開き、[ハードウェア]タブ→[デバイスマネージャ]でデバイスマネージャ画面を表示します。

2. [USB(Universal Serial Bus) コントローラ] の左の「+」をクリックすると、USB コントローラの一覧が表示されます。

<<Windows Vista>>

1. [コントロールパネル]→[システムとメンテナンス]→[デバイスマネージャ]でデバイスマネージャ画面を表示します。

2[コニバーサル シリアル バス コントローラ]の左の「+」をクリックすると、USB コントローラの一覧が表示されます。

<<Windows 7 の場合 >>

1.[コントロールパネル]→[システムとセキュリティ]→システムの下の[デバイスマネージャ]でデバイスマネージャ画面を表示します。

2[ユニバーサル シリアル バス コントローラ]の左の「▷」をクリックすると、USB コントローラの一覧が「▲」の右に表示されます。

<< 共通 >>>

3.「Host Controller」という文字を含むUSBコントローラを選択し、右クリックしてプロパティを 開きます。

4.「詳細設定」タブを開きます。

「詳細設定」タブに「eIT-xxxxxx」から始まる USB デバイスが表示されていたら、そのホストコ ントローラにタッチパネルが接続されていることに なります。

USB 帯域エラーが出ている場合は、タッチパネ ルに接続している USB ケーブルを抜き挿ししな がら、どのホストコントローラに接続されているの か確認し、別々のホストコントローラへ接続する ようにしてください。※ USB ケーブルを抜き挿した場 合、ホストコントローラの帯域表示は「詳細設定」タブの「最 新の情報に更新」ボタンを押下しないと更新されません。

intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 265A ? 👂
全般 詳細設定 ドライバ 詳細 リソース
下の表は各 USB コントローラが使っている帯結婚 つのホストコントローラー 近それぞれ一定の大きさの帯域幅を持っており にタッチバネルが接続 されていることが分か ります。
帯域幅を消費しているデバイス(2). Ⅰ夏明 ↓ クステムにより予約(済み) 15%
ell-xxxxxx Light Sensor /1%
, 一覧を更新するには、【最新の情報』に更新】をグリックして ください。
厂 USB エラーを表示しない心
OK キャンセル

^{第3章}サポート

第3章 サポート 3-4. エラー発生時の対処方法について

自己診断機能

ドライバが起動する時に、反射面に布などの障害物(遮蔽物)がある場合や光軸がずれている場合に自己診断機能が動作して、エラーメッセージを画面に表示します。 尚、障害物が取り除かれて正常に復帰されると、自動的に回復します。

①光軸に問題がある場合

タッチ面上に光を遮る障害物があるか、センサーカメラの光軸調整が合っていないため、タッチ検出できない場所が生じているときは、次のようなダイアログが表示されます。

反射枠などに障害物が無いか確認して、ある場合は障害物を取り除いてください。無い場合は「センサー 調整」をクリックして「センサー調整ウィザード」を起動し、光軸調整を行ってください。尚、「OK」ボタン をクリックすると、このウインドウが消えるだけです。



②センサー感度に問題がある場合

座標検出用センサーの感度が高すぎるため、タッチ検出できない場所が生じているときは、次のようなダイ アログが表示されます。

この問題を解決する為には「センサー調整」をクリックして「センサー調整ウィザード」を起動し、感度調整を行ってください。

尚、「OK」ボタンをクリックすると、このウインドウが消えるだけです。





センサー調整ウィザード

自己診断機能などで、エラーメッセージが表示された場合に「センサー調整」をクリックすると、センサー調整 ウィザードが開始され、左右のカメラの高さ調整、光軸微調整、感度調整の順番に「サーチ」、「光軸」、「感 度調整」をクリックすることで自動調整を行い、各ウィザードが完了すると、正常に復帰します。 尚、センサー調整ウィザードは[スタート]→[プログラム]→[LSaDrv]→[LSaDrv センサー調整]でも実行 することができます。

①センサー調整ウィザード開始

センサー調整ウィザードが開始されると左右のイメージ画像で白い帯が表示されます。この白い帯が反射面をカメラが撮像 した画像データになり、白い帯が左右とも表示されている事を確認して「次へ」をクリックしてください。



タッチ面や反射面に障害物があるか、センサーカメラの光軸調整が合ってない場合は下記のようなエラーメッセージを表示 しますので、「次へ」をクリックして問題を解決してください。

	LSaDrv センサ調整ウィザード 一開始	
エラーメッセージ例	開始 → STEP1 左カメラ高と開碁 → STEP2 左カメラ光輪楽開碁 → STEP3 左カメラ感度開碁 → STEP4 右カメラ高と開碁 → STEP5 右カメラ光輪楽開碁 → STEP3 右カメラ感度開整 → 売了 光輪開整を開始します。「次へ」ポタンを押してください。	
センサーカメラの光軸 調整が合ってない時の エラー表示	左 シッチ面上に障害物があるが、センサカメラの光輪調整が合っていません 右 タッチ面上に障害物があるか、センサカメラの光輪調整が合っていません	
	〈戻る伯〉 (次へ切)> キャンセル	

② STEP1: 左カメラ高さ調整(STEP4: 右カメラ高さ調整)

白い帯が表示されて無い時などは「サーチ」ボタンをクリックしてください。通常は全体が表示されていますので「次へ」 をクリックしてください。



万一全体が表示されて無い場合は、「サーチ」をクリックし「しばらくお待ちください・・・」のウインドウが終了するまで待って、全体が表示されるのを確認して「次へ」をクリックしてください。

③ STEP 2: 左カメラ光軸微調整 (STEP 5: 右カメラ光軸微調整)

黄色い横線が白い帯の真ん中付近になかったり極端に離れている場合は「光軸調整」をクリックして自動調整を行ってく ださい。尚、黄色い線が白い帯の真ん中付近よりちょっと上にあって、波形もなめらかになっている場合は調整不要です。

LSaDrv センサ調整ウィザード - STEP2: 左カメラ光軸微調整	
開始 → STEP1: 左カメラ流を調整 → STEP2: 左カメラ洗機構理整 → STEP3: 左カメラ洗度調整 → STEP4: 右カメラ流度調整 → STEP4: 右カメラ流線調整 → STEP4: 石カメラ流線調整 → STEP4: Ch10: C11: C11: C11: C11: C11: C11: C11: C	光軸調整:エラー表示があったり、黄 色い横線が白い帯の真ん中付近に無 い時や波形がなめらかでない場合は 「光軸調整」をクリックしてください。 調整不要な場合、または「光軸調整」 完3後、「次へ」をクリックして進んで ください。

また、「光軸調整」をクリックすると「しばらくお待ちください・・・」のウインドウが表示され、終3すると光軸は自動調整されます。黄色い横線が白い帯の真ん中付近の位置に表示されていることを確認して「次へ」をクリックしてください。

④ STEP 3: 左カメラ感度調整 (STEP 6: 右カメラ感度調整)

画像が極端に明るすぎたり暗すぎる場合は「感度調整」をクリックして自動調整を行ってください。尚、波形が全体的に 青い破線の位置よりも上側にあり、波形のピークがプラフの上端に接する位の場合は調整不要です。

LSaDrv センサ調整ウィザード - STEP3: 左カメラ感度調整	
開始 → STEP1: 左カメラ高を調整 → STEP2: 左カメラ光輪線明整 → STEP3: 左カメラ光度即整 → STEP4: 右カメラ高を調整 → STEP6: 右カメラ光線線明整 → STEP6: 右カメラ光度即整 → 充T 感度の調整を行います。「調整」ボタンを押してください。 を の の の の の の の の の の の の の	感度調整:エラー表示があったり、波 形の一部でも青い破線より下側にあっ たり、波形が飽和して上部に張り付い ている場合は「感度調整」ポタンをクリッ クしてください。 調整不要な場合、または「感度調整」 完3後、「次へ」をクリックして進んで ください。

また、「感度調整」をクリックすると「しばらくお待ちください・・・」のウインドウが表示され、終了すると感度は自動調整されます。波形データが青い破線より上に表示されていることを確認して「次へ」をクリックしてください。

ワンポイント

ここまで説明してきましたセンサー調整ウィザードの画面の各構成については、左右のセン サーカメラから見た撮像データになります。そして、左右のセンサーカメラ共通の表示方法 になります。



⑤センサー調整ウィザード完了

各調整ウィザードを実施すると、完了画面になり、「完了」ですべての調整を保存して終了します。尚、再度前の画面に 戻る場合は「戻る」をクリックしてください。また、これまでの操作をキャンセルする場合は「キャンセル」をクリックして下 さい。

開始 → STEP1: 左カメラ高さ調整	→ STEP2: 左カメラ光軸微調整	→ STEP3: 左カメラ感度調整	
→ STEP4: 右カメラ高さ調整	→ STEP5: 右カメラ光軸微調整	→ STEP6: 右力メラ感度調整	→ 完了
センサーの設定パラメータが調整されま	した。		
「売了」ボタンを押すと設定パラメータを	保存してウィザードを終了します。		

注意

「戻る」をクリックして前の画面に戻っても、既に調整された状態になっていますので、最初の状態に戻りたい 場合は「キャンセル」をクリックして、再度このセンサー調整ウィザードを起動し直してください。



センサー調整ウィザード完了前に間違って USB ケーブルが外れた場合は「キャンセル」と同じになりますので、 注意してください。その場合は再度このセンサー調整ウィザードを起動し直してください。

3-5. Windows Vista / Windows 7 での制限事項

Windows Vista / Windows 7 のユーザーアカウント制御 (UAC) が有効時に、下記のメッセージが表示され た場合、マウスを使った操作をお願いします。

<<WindowsVistaの場合>>

①システム管理者権限への昇格確認メッセージ画面



②システムに関わる設定を行うときの、確認メッ セージ画面とその後の設定画面における操作



<<Windows 7 の場合 >>

①ユーザーアカウント制御が発行するメッセージ画面





Windows XPと同様のタッチパネル機能を使用したい場合、ユーザーアカウ

ント制御 (UAC) を無効にしてください。

<<Windows Vista の場合 >>

1. Windows マークのボタンを押下し、コントロールパネ ルを開きます。

- 2. 「ユーザーアカウントと家族のための設定」を開きます。
- 3. 「ユーザーアカウント」を開きます。

4. 「ユーザーアカウント制御の有効化または無効化」を クリックします。



5. 「ユーザーアカウント制御 (UAC) を使ってコンピュー タの保護に役立てる」 チェックボックスのチェックを外しま す。

6.「OK」ボタンを押下し、画面を終了します。

7. コンピュータの再起動を求めるメッセージボックスが表示されますので、「今すぐ再起動する(R)」ボタンを押下します。





4.「コンピューターに対する変更の通知を受け取るタイミングの選択」で、「通知しない」に設定し、「OK」ボタンを押下します。



3-6. アフターサービスとお問い合わせ

保証について

保証期間はお買い上げの日から1年間です。(電池はの ぞきます)

保証書は本取扱説明書の裏表紙になります。

修理はセンドバック方式となります。

補修用性能部品について

当社は、補修用性能部品を製造打ち切り後、最低5年間 保有しています。補修用性能部品とは、その製品機能を 維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

①本取扱説明書の「3-1. 困ったときは」をよくお読みの 上、もう一度お調べください。

②それでも異常があるときは、使用をやめて弊社にお問い合わせください。

ご自分での修理はしないでください。大変危険です。 ③保証期間中の修理は…

故障内容や使用状況により無料修理いたします。 ④保証期間後の修理は…

弊社にご相談ください。修理によって機能が維持でき る場合は、ご要望により有料修理いたします。

⑤修理依頼での輸送は、製品の梱包箱および梱包材をご 使用ください。輸送時は、<u>本装置の枠にストレスが掛 からない状態で送ってください。</u> 別の箱等で輸送すると、タッチパネルの破損を招く ことがあり、その場合は保証致しかねます。

取扱説明書に関するご注意

- ・本書の内容の一部又は全部を無断転記することは禁止 されています。
- ・本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、 万一ご不明な点や誤り、記載もれなどお気づきのこと がありましたらご連絡ください。

お問い合わせについて

アフターサービス等のお問い合わせは、販売代理店 または下記サービスセンターにご相談ください。

[製品に関する窓口] 営業部

〒224-0026 横浜市都筑区南山田町4105番地

ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社

TEL.045-592-5546 FAX.045-591-9389

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00 (土、日、祝祭日および弊社休日は除く)

◆製品に関する詳しい内容は、当社インターネットホームページでご覧ください。

https://www.minatoat.co.jp/

最新のドライバソフト (LSa-Driver) と多点認識 API はここからダウンロードできます。

第サポート

4-1. ドライバソフト (LSa-Driver) とは

LSa-Driverは、イーアイティー社製のXYFer(eIT 光タッチセンサー)とイーアイティー社製センサーユニットを使っ たタッチセンサーの専用ソフトウエアで、ユーザドライバ(以下、ドライバ)を言います。このドライバを使うこと によって、Microsoft Windows上で動作するあらゆるアプリケーション・ソフトウエア上で、XYFerの全ての機 能を利用することが可能になります。

本ドライバは USB コントローラ (USB1.1 以上) で動作します。

以下に本ドライバの機能と動作環境などについて説明します。

1. 機能説明

本ドライバは XYFer (elT 光タッチセンサー)を、指や支持棒などで利用する「タッチパネル機能」と再帰反 射材をペンに取り付けて利用する「簡易反射ペン機能」、それに専用ペン※ 1.によるオン / オフが可能な「オ ン / オフ専用ペン機能」の操作する為の専用ソフトウエアです。

また、WindowsXP/Vista でのマルチタッチ動作、ドライバの機能をアプリケーションで設定可能とする為の機能が APIとして提供されています。

※ 1. 専用ペンは専用の赤外線受光部が別途必要です。

主な機能

- ・指や指示棒を使ったタッチパネル機能
- ・簡易反射ペン機能(オプション)
- ・オン / オフ専用ペン機能(オプション)
- 設定パネル機能
- ・4 点キャリブレーション機能
- ・エリアボタン機能
- ・4 点迄を認識するマルチタッチ API の提供※ 2.
- ・3 点同時認識 API の提供※ 2.

※ 2. マルチタッチ API は弊社インターネットホームページからダウンロードできます。

2. 本ドライバの動作環境

本ドライバは 日本語及び英語 Windows XP(SP3 以上), Windows Vista(SP1 以上), Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 上でのみ使用可能です。

※※ Windows は米国 Microsoft Corporation の米国、及びその他の国における商標または登録商標です。

本ドライバを正常にインストール及び起動するためには、以下の環境が必要となります。

<共通>

- ・CPU Pentium IV 以上(推奨 Core2Duo 1.5GHz 以上)
- ・メモリ 1Gbytes 以上
- ・HDD 120Mbytes 以上の空き容量

3. 本ドライバの制限事項

- ・本ドライバは Windows にログオンした後でないとマウスと同等の機能を利用する事は出来ません。
- ・本ドライバはサスペンドから回復した後でないとマウスと同等の機能を利用する事が出来ません。
- ・本ドライバは Windows Vista / Windows 7/8/8.1/10 のユーザーアカウント制御が有効になっている 場合、
- ユーザーアカウント制御確認ダイアログボックスなどにおいて、タッチが動作しない箇所があります。

第4章

保証範囲について

この裏面が保証書になっております。

必要事項に記入していただき、大切に保管してください。

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

- 保証期間中、取り扱いについての説明書及び本体貼り付けのラベル等の注意書に従った正常な状態で故障した場合は、無料修理をご依頼の上、修理に際して本書をご提示ください。
- 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、又は「3-6. アフターサービスとお問い合わせ」をご覧のうえ、ご相談ください。
- 3. 次のような場合には、保証期間内でも有料修理にさせていただきます。
 - (1)本書のご提示がない場合。

(2)本書にお買上げ年月日、お客様名、お買上げ販売店名の記載がない場合、及び本書に記載の字句 を書き換えられた場合。

(3)ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。

(4)お買上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。

(5)火災、地震、風水害、雷、その他天災地変、虫害、公害、ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、 指定外の使用電源(電圧、周波数)などに故障及び損傷。

- (6) 不具合の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
- (7)特殊な環境下(住居許容以上の放射線・X線環境など)での故障及び損傷。
- (8) 各部の点検または定期保守の費用。
- (9)出張修理の場合

離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。

- (10)消耗品…電池、ランプ、ケーブル、モーター、ベルト、プロジェクターのスクリーン及び取扱説明書 に記載されている消耗品などの消耗。
- 4. この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によってミナトホールディングス(株)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについて不明の場合は、お買い上げの販売店または「3-6. アフターサービスとお問い合わせ」をご覧になってお問い合わせください。尚、故障、その他による営業上の機会損失等の補償はいたしかねます。
- 5.保証内容は本体(タッチパネルのハードウエア)の修理のみに限らせていただきます。
- 6. 販売店または代理店との間で保守契約を締結された場合は、該当契約を優先させていただきます。

7. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This Warranty is Valid Only in Japan.

お客様登録用紙(保証書)

「ミナト AT ユーザー登録」 のご案内

この度は当社の製品をご購入いただき誠にありがとうございます。 お買い上げいただいた製品はご購入日より1年間が保証期間となります。 お手数ですが下記の項目にご記入の上、本登録フォームをFAX にてご返送ください。 この登録用紙のご返送がない場合、保証が受けられない場合がございます。

【FAX 送信先】 045-591-9389

お客様へのお願い

1. 保証期間中の修理、及びメンテナンス契約など、アフターサービスについてご不明の場合は、「3-6. アフターサービスとお問い合わせ」 をご覧のうえ、ご相談ください。

2. 本書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

3.保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、「3-6.アフターサービスとお問い合わせ」をご覧ください。

品名					
購入機種名					
製造番号					
ふりがな					
★名前					
登録先	個人(ご自宅)	/ 法人	(会社/学校/そ	その他)
★住所	〒 -				
お勤め先名	登録先を法人とされ	に方のみご言	記入ください。		
所属部著名					
E-mail					
★お買上日	1	年	月	8	
★販売店 (店名、住所、TEL)					

★印欄に記入なき場合は無効になります。

●ご連絡先

ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社 TEL:045-592-5546 FAX:045-591-9389 E-mail:touch@minato.co.jp 営業部

